

Gebruiksaanwijzing voor het aan- en ontkoppelen van LED RGBW GU10 lichtbronnen direct aan de touch remote afstandbediening

KOPPELEN

1. Bepaal eerst in welke zone u de led lichtbron wilt hebben. (1 tot 4)
2. Verwijder eventueel de RGBW GU10 lichtbron uit het armatuur of schakel de spanning van de lichtbron uit.
3. Wacht 3 seconden en schakel de lichtbron weer in en druk binnen 3 seconden op de I toets van een zone waarin u de lichtbron wilt bedienen.
4. Als de koppeling succesvol tot stand is gebracht, dan knippert de lichtbron 2x.
5. Voor meerdere lichtbronnen herhaalt u deze stappen vanaf punt 1.



ONTKOPPELEN

1. Bekijk via de touch remote afstandbediening in welke zone de lichtbron wordt bediend. (1 tot 4)
2. Verwijder eventueel de RGBW GU10 lichtbron uit het armatuur of schakel de spanning van de lichtbron uit.
3. Wacht 3 seconden en schakel de lichtbron weer in en hou binnen 3 seconden de I toets ingedrukt van de zone waarin de lichtbron zich bevindt.
4. Als het ontkoppelen is gelukt, dan knippert de lichtbron 9x.
5. Voor meerdere lichtbronnen herhaalt u deze stappen vanaf punt 1.